

<松山市民会館大ホール回路>

(回路は全てミニC)

	4間	3間	2間	1間	CL	1間	2間	3間	4間
UH(4色) ※回路変更不可	71・72・63・22	16 15 14 13		12 11 10 9		8 7 6 5		4 3 2 1	
4S(12回路) ①②純直可	12 ① 11 ② 10 ③ 9 ④ 12 11 10 9 8 7 6 5 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 ① 9 4 10 ③ 11 ② 12 ①								
4Bor(12回路) ボタン有(回路は切替) 上中下④純直可	下4 3 2 1 ④ ③ ② ① ④ ③ ② ① 中4 ③ ② ① ④ ③ ② ① 上4 ③ ② ① ④ ③ ② ① ④ ③ ② ①								
3S(16回路) ①②純直可	16 ① 15 ② 14 ③ 13 ④ 16 12 15 11 14 10 13 9 16 12 15 11 14 10 13 9 12 8 11 7 10 6 9 5 12 8 11 7 10 6 9 5 8 4 7 3 6 2 5 1 8 4 7 3 6 2 5 1 13 4 14 3 15 2 16 ①								
3Bor(12回路) 3Borのみボタン短い ボタン有(回路は切替)上中下④純直可	下4 ③ 2 1 4 ③ ② ① ④ ③ 2 ① 中4 ③ 2 1 4 ③ ② ① ④ ③ ② ① 上4 ③ 2 1 4 ③ ② ① ④ ③ ② ①								
2S(12回路) ①②純直可	12 ① 11 ② 10 ③ 9 ④ 12 ① 11 ② 10 ③ 9 ④ 12 ① 11 ② 10 ③ 9 ④ 8 ⑦ 6 ⑤ 8 ⑦ 6 ⑤ 8 ⑦ 6 ⑤ 8 ⑦ 6 ⑤ 9 ④ 10 ③ 11 ② 12 ① 9 ④ 10 ③ 11 ② 12 ① 9 ④ 10 ③ 11 ② 12 ① 9 ④ 10 ③ 11 ② 12 ①								
2Bor(12回路) ボタン有(回路は切替) 上中下④純直可	下4 ③ ② 1 4 ③ ② 1 4 ③ ② 1 中4 ③ ② 1 4 ③ ② 1 4 ③ ② 1 上4 ③ ② 1 4 ③ ② 1 4 ③ ② 1 4 ③ ② 1								
1S(12回路) ①②純直可	12 ① 11 ② 10 ③ 9 ④ 12 ① 11 ② 10 ③ 9 ④ 12 ① 11 ② 10 ③ 9 ④ 8 ⑦ 6 ⑤ 8 ⑦ 6 ⑤ 8 ⑦ 6 ⑤ 9 ④ 10 ③ 11 ② 12 ① 9 ④ 10 ③ 11 ② 12 ① 9 ④ 10 ③ 11 ② 12 ①								
1Bor(12回路) ボタン有(回路は切替)上中下④純直可	下4 3 2 1 ④ ③ ② ① ④ ③ ② ① 中4 ③ ② ① ④ ③ ② ① 上4 ③ ② ① ④ ③ ② ① ④ ③ ② ①								
OPL(7回路)		⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	

3Fr(3回路)	①②③	④予備回路※フロア:コンセント下Bと切替 コンセント下Aと切替						④予備回路※フロア:⑤予備回路※フロア コンセント上Aと切替:コンセント上Bと切替	①②③
4Fr(4回路)	①②③④	⑤予備回路※フロア:⑥予備回路※フロア コンセント下Dと切替:コンセント下Eと切替						⑤予備回路※フロア:⑥予備回路※フロア コンセント上Cと切替:コンセント上Dと切替	①②③④

※予備回路の器具は無し
※3Frに上下直60Aあり

CL(20回路): ※②③は PAR1N×3 (23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 ② 1※1は予備)

※SUSは①②純直切り替え可能
※Borは上、中、下の4番が純直切り替え可能