



搬入口
W2.9m x H3.5m

WC LH

LH

LH

- 13ボタン
- 12ボタン
- UH
- 4文字
- 11ボタン
- 10ボタン
- 4サス
- 9ボタン
- 4ボーダー(文字共)
- 中ホリ
- 8ボタン
- 正反
- 3サス
- 7ボタン
- 3文字
- 3天反
- 6ボタン
- 5ボタン
- 3ボーダー
- 4ボタン
- 3ボタン
- 2文字
- 2天反
- 2サス
- 2ボーダー
- 2ボタン
- 1ボタン
- 1文字
- 1天反
- 1サス(電動)
- 1ボーダー
- 暗転幕
- 3(9.3m/19秒)
- 2(9.3m/14秒、19秒) 緞帳
- 1(9.3m/14秒)
- 電動ボタン

オーケストラ・ピット

松山市民会館 大ホール

舞台平面図 S・1:100

間口 20.0m
奥行 20.0m
プロセ 9.5m
スノコ 19.5m

音響電源
上手 C型 6口
下手 C型 6口
音響予備電源
上手 100V単相2線100A(C型 3口)
下手 200V単相3線75A(C型 4口)
照明予備電源
下手 100V/180V3相4線800A